



Reprogrammering av SR3 sensor ved 3 gule eller 3 blå blink:

Sjekk at sensoren er på riktig plass og henger rett:

RIKTIG



FEIL!



1: Skru av sikring (i sikringsskapet) til selve platetoppen.

La sikringen stå av!



2: Gå tilbake til sensoren, ta den ned og trykk og hold inne knapp nr. 2 (press med fingerspissen), i 5-6 sekunder til sensorøyet i front **lyser fast lillahvit**, og slipp knappen.

Videolink til resettingsprosedyren: <https://vimeo.com/297710058>

3: Sett deretter sensor i ønsket/riktig posisjon på fastlimt eller fastskrudd brakett.

Påse at den henger rett, og godt fast i festebraketten!



4: trykk så 1 gang på OK knappen på siden, sensor øye skal da skifte fra hvit, til å blinke blå/lilla. Om den slukner når du klikker den på plass er det fordi magneten er kraftig og kan 'suge' til seg batteriene. Start bare igjen 😊



5: Skru så på kursen igjen til platetoppen, og sensor kvitterer da med 3 lyd / pip og grønne blink.
La den stå i ca. 1 minutt før bruk, så den gjenkjenner ny posisjon.

6: Etter 1 minutt er gått, trykk på OK-knappen 1 gang. Sensor skal da kvittere med 1 grønt blink og legge strømmen til platetoppen på. Dersom dette stemmer, gå til punkt 7.

Hvis den fremdeles blinker 3 blåe, gjenta prosessen fra punkt 1!

Ved tilfelle 3 blåe blink må prosessen ofte gjentas 2 ganger!

7: Sett på en kjele med litt vann, og kok i 3 minutter. Med dette «låser» sensoren seg automatisk og du har testet og verifisert at alt fungerer som det skal.

Dersom du trenger vår hjelp så ring mellom kl 08-16 så kan vi bistå pr. telefon 32 89 64 50.

Videolink til resettingsprosedyren: <https://vimeo.com/297710058>