



## PROSEDYRE FOR Å AKTIVERE NØDMODUS PÅ SR5 KOMFYRVAKT.

I tilfeller der sensor ikke responderer eller på annet vis kan ha blitt ødelagt, slik at platetopp ikke responderer kan man sette komfyrvakten i nødmodus.

**Ta ned sensoren og fjern batteriene.**



**Gå til sikringsskapet og finn sikringen som er til platetoppen.**

**Ofte en 20 eller 25 Amp.**



**Slå AV denne sikringen i 10 sekunder**

**Slå den deretter PÅ i 5 sekunder**

**Slå den deretter AV 10 sekunder igjen**

**Slå den deretter PÅ, og la den stå på**

Dette gir ca. 2 timer brukstid hver gang man gjør denne prosedyren, inntil man får utbedret feilårsaken.

**NB! Nødmodus skal kun benyttes i nødstilfelle, og det er svært viktig å få utbedret en eventuell feil på komfyrvakten for å opprettholde sikkerheten.**